

PLUS

しわにならない
テープのり

使い切りタイプ

しっかり貼れる

ノリノビーンズ

いつもの強粘着、キレ抜群のドットタイプ

封筒とじ、伝票整理などに

特長

- 疲れにくい豆型ケース ● 狙った場所に塗れ、手やまわりを汚さない
- 均一に塗れてシフになりにくい ● 乾くのを待たずにすぐにつく ● 先端部がマイクロラーなので塗り心地が軽やか ● 重ね塗りすることで粘着力がアップ ● 写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

使い方



注意

- 貼り付ける用途以外には使用しないでください。
- 凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくいいため適しません。
- のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くとのりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。
- 引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。
- 貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。
- 高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで **0120-00-0007**

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
PC、ABS
カバー:PET



台紙

TG-0811

PLUS

しわにならない※1
テープのり

使い切りタイプ

強力に貼れる

ノリノビーンズ

一度塗るだけでしっかり接着、約2倍※2強粘着タイプ

厚手の封筒、紙工作など厚紙にも

特長

- 疲れにくい豆型ケース ● 狙った場所に塗れ、手やまわりを汚さない
- 均一に塗れてシワになりにくい ● 乾くのを待たずにすぐにつく ● 先端部がマイクロラーなので塗り心地が軽やか ● 重ね塗りすることで粘着力がアップ ● 写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

使い方



- ① スライドノブを矢印の方向にカチッと音がするまで動かし、先端部分を出します。
- ② 貼りたい部分にしっかりと先端を押し当てて、ゆっくり引いてください。引き終わったところで、製品を真上に持ち上げるとのりがきれいに切れます。
- ③ 使い終わりましたら、スライドノブのPUSH部分を上から押しながら、矢印の方向に動かし、先端部分を収納してください。
- ④ テープがたるんだ時は、先端部分を出した状態で製品裏面にある溝にペン先等をあて、時計回り(矢印の方向)に回してください。

⚠ 注意

- 貼り付ける用途以外には使用しないでください。
- 凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくいいため適しません。
- のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くとのりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。
- 引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。
- 貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。
- 高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

※1 当社固形糊、液体糊との比較

※2 第三者機関による検証データに基づく当社従来品との比較

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
PC、ABS
カバー:PET



台紙

TG-0812

PLUS

しわにならない
テープのり

使い切りタイプ

キレイにはがせる

ノリノビーンズ

はがしたあとにのりが残らず、付箋のようにまた貼れる

ノート整理やメモの仮貼りなどに

特長

- 疲れにくい豆型ケース ● 狙った場所に塗れ、手やまわりを汚さない
- 均一に塗れてシワになりにくい ● 乾くのを待たずにすぐにつく ● 先端部がマイクロラーなので塗り心地が軽やか ● 重ね塗りすることで粘着力がアップ ● 写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

使い方



- ① スライドノブを矢印の方向にカチッと音がするまで動かし、先端部分を出します。
- ② 貼りたい部分にしっかりと先端を押し当てて、ゆっくり引いてください。引き終わったところで、製品を真上に持ち上げるとのりがきれいに切れます。
- ③ 使い終わりましたら、スライドノブのPUSH部分を上から押しながら、矢印の方向に動かし、先端部分を収納してください。
- ④ テープがたるんだ時は、先端部分を出した状態で製品裏面にある溝にペン先等をあて、時計回り(矢印の方向)に回してください。

⚠ 注意

- はがれては困る用途には使用しないでください。● 時間経過や材質によっては、はがす際にのりが残って取れなかったり、紙が破れる恐れがあります。● 凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくいいため適しません。● のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くとのりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。● 引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。● 貼り付け作業は、室温15°Cから35°Cの範囲内で使用ください。● 高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。● 幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎ 0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
PC、ABS
カバー:PET



台紙

TG-0813