



ハシレ!エンピツケズリ!

GO!PENCILSHARPENER!

この度は、ハシレ!エンピツケズリ!をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ※ ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ お子様には、説明書の内容をご説明いただきます様、お願いいたします。
- ※ 正しい使用をされなかった場合の製品の故障及び事故について、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

警告(けいこく)

- ※ **小部品**があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ※ 刃の部分は、機能上、縁部(エッジ)が鋭くなっていますので、危険です。

注意(ちゅうい)

- ※ 木質鉛筆以外のものは、絶対に削らないでください。
- ※ 鉛筆挿入口に指を入れないでください。怪我の原因になります。
- ※ 鉛筆固定カバーを外した状態でボディの中に指を入れて動かさないでください。怪我や故障の原因になります。
- ※ 刃の交換、芯が詰まった場合の取り除きは必ず保護者の方が行ってください。
- ※ 本製品は鉛筆を削る目的以外に使用しないでください。
 - 絶対に分解・修理・改造しないでください。怪我や故障の原因になります。
 - 落下させると破損する場合がありますのでご注意ください。
 - 本品を水で洗ったり、水のかかりやすい場所で使用しないでください。
 - 高温・多湿・低温・直射日光のある場所、埃の多い場所での使用や保管はしないでください。
 - 5歳未満のお子様は、保護者のもとで使用してください。削りカスを飲み込むなど、事故の原因になります。
 - 鉛筆をさし込んだままにしないでください。故障の原因になります。
 - 本品を逆さにしたり、大きく振ったりしないでください。削りカスが隙間からこぼれ落ちる可能性があります。
 - 削りカスは、こまめに捨ててください。削りカスをたくさんためると、鉛筆固定カバーが開いたり削りカスがつまり故障の原因になります。
 - 本品を引火性のもの(シンナー等)で拭かないでください。ひび割れや変色の原因になります。
 - 約73ミリ以下の短い鉛筆はさし込まないでください。中に入り込んで取り出せなくなります。
 - 鉛筆の先端が丸く加工された端面側や、消しゴム、飾りが取り付けられている側を削らないでください。裝飾等が詰まり、刃が破損する恐れがあります。
 - 走らせる場所が凸凹だとうまく削れない場合がありますので、平らな場所で走らせてください。
 - 乳幼児の手が届く場所に置かないでください。

鉛筆の削り方

注意 誤った使い方は、怪我や故障の原因となるので正しくお使いください。

1 鉛筆固定レバーを「**ク**」の位置にしてください。次に鉛筆を奥までしっかりさし込んでください。

2 鉛筆固定レバーを「**ク**」の位置まで移動させればセット完了!

3 上部中心を手で覆うように持ち、上からしっかり力を加え、前後に走らせて鉛筆を削ります。カチカチと音が鳴った場合は鉛筆がトンガった合図です。

4 車体を止めて鉛筆固定レバーを「**ク**」の位置まで戻します。(鉛筆を取り出して完了です。)

注意 ● 削りカスは、こまめに捨ててください。● 鉛筆を削る際、前輪が浮いたり滑って回転していない場合、うまく鉛筆が削れませんのでご注意ください。

※ 刃は使用の度に摩耗するため、削り操作で動かす回数が増え、徐々に多くなります。

※ 芯の柔らかい書用鉛筆や色鉛筆は、芯が折れやすく内部に芯が詰まりやすいため、ご注意ください。

※ 鉛筆の種類によっては、トンガリ検知機能が動作しない場合があります。

※ トンガリ検知機能... 削り終わりを音でお知らせ!

※ カチカチ

削りカスの捨て方

注意 鉛筆固定カバーを外す際は、削りカスで衣服や机を汚さないように注意し、必ずボディを水平に行ってください。

1 開閉ノブを事前に引きながら鉛筆固定カバーを外します。

2 鉛筆固定カバーを確実にセットしてください。(鉛筆固定カバー後方のツメをボディの穴にさし込むようにしてセットします。)開閉ノブがしっかりと前方向に戻っている事を確認してください。

3 ゴミ箱の上で、ボディを図のように傾け、削りカススペースに捨てます。

※ 削りカスが残っている場合は、ボディを軽く揺らしながら除去してください。

注意 ● 削りカスは、こまめに捨ててください。● ボディと鉛筆固定カバーの間にゴミ等がはさまらないように注意してください。

製品仕様

品番	FS-660
本体サイズ	W79mm×D155mm×H62mm
質量	198g
主要材質	本体:ABS、刃:スチール、タイヤ:TPE (非ゴム系樹脂)
動力源	電池不要、全手動式
切削可能鉛筆	直径8mmの硬度HB~4Bの木質鉛筆
備考	替刃交換式 トンガリ検知機能付き
付属品	取扱説明書、替刃2個 (1個装着済み)
対象年齢	5歳以上

- ※ 印刷のため、パッケージのカラーと現品の色調は多少異なる場合があります。
- ※ 仕様及び外観は、製品改善にともない、予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、**0120-00-0007** まで
お問い合わせセンターまで

PLUS Corporation MADE IN VIETNAM

ホームページアドレス <https://bungu.plus.co.jp>

もっと! CHECK!

楽しむ! 情報満載
ハシレ!エンピツケズリ!の
詳しい使い方や、
もっと楽しむための情報を
紹介しています。

名称

開閉ノブ
鉛筆固定カバーを外すためのノブ

ボディ

タイヤ
前輪
後輪

鉛筆固定カバー
鉛筆固定レバー
さし込んだ鉛筆を固定するための操作レバー

鉛筆を出し入れする時はレバーを「**ク**」の位置へ移動

鉛筆を削る時はレバーを「**ク**」の位置へ移動

鉛筆挿入口

前でも後ろでも削れる!
1wayギア機構

注意 鉛筆挿入口に指を入れないでください。怪我の原因になります。

内部パーツ

ネジ部
替刃
替刃ユニット
削りカススペース

注意 ● 鉛筆固定カバーを外した状態でボディの中に指を入れて動かさないでください。怪我や故障の原因になります。● 指で刃を触らないように注意してください。怪我の原因になります。● 替刃の交換は必ず保護者の方が行うようにお願いします。● 芯が詰まった場合、取り除きは必ず保護者の方が行うようにお願いします。

替刃の交換方法

注意 ● 替刃の交換は必ず保護者の方が行うようにお願いします。● 指で刃を触らないように注意し、正しい方法で安全に替刃を交換してください。

1 開閉ノブを事前に引きながら鉛筆固定カバーを外します。(替刃交換前に削りカスをきれいに捨ててください。)

2 前輪を回転させ替刃のネジ部が図のように上に向く位置にします。替刃のネジ頭に指を引っ掛けて事前に引き出します。

2 替刃の交換方法の②まで行い替刃を取り出します。

3 新しい替刃のネジ部を上にして、裏まで替刃ユニットにさし込みます。(さし込む時、刃やネジが見えない場合は、方向が上下逆です。)鉛筆固定カバーを閉じて完了です。

※ 替刃を逆向きにさし込んだ場合、鉛筆固定ケースが閉じません。

別売 替刃 [1個]
ハシレ!エンピツケズリ!用
84-000 FS-660R

芯が詰まった場合

注意 ● 詰まった芯の取り除きは必ず保護者の方が行うようにお願いします。● 指で刃を触らないように注意してください。

● 替刃の交換方法の②まで行い替刃を取り出します。

● 芯などを敷いた上で替刃を軽くコンコンと当ててください。(詰まった芯が取れた場合これで完了です。)

● 強い力でぶつくと破損することがあるので注意してください。

● ②で芯が取れない場合は、ピンセットなどで刃の隙間に挟まっている芯を取り除き、替刃と鉛筆固定カバーを元に戻して完了です。

故障かな...と思ったら Q & A

鉛筆がささらないとき

- Q. 鉛筆固定レバーが正しい位置にありますか? → A. 鉛筆固定レバーを「**ク**」の位置に移動してください。
- Q. 鉛筆固定カバーはしっかり取付てありますか? → A. 鉛筆固定カバーをしっかりとセットしてください。

鉛筆が削れないとき

- Q. 鉛筆の芯が詰まっていますか? → A. 詰まった芯を取り除いてください。
- Q. 削りカスがいっぱいになっていませんか? → A. 削りカスをきれいに捨ててご使用ください。
- Q. タイヤが汚れて滑っていませんか? → A. タイヤが汚れている場合は、固く絞った雑巾等で汚れを落としてからご使用ください。
- Q. 鉛筆を削る時、前輪が浮いていませんか? → A. 上からしっかり力を加えて前輪を回転させてください。
- Q. 刃が劣化していませんか? → A. 替刃を交換してください。