

サシテミ FS-760 鉛筆除去手順

※手順を守り、必ず保護者が行ってください。

1

削りカスケース

送り込みユニット

ふたとけずりカスケースを外します。
けずりカスケースを外せばモーターは動かなくなり、安全に作業できます。

2

送り込みユニット

裏側

送り込みユニット裏側を確認し、センサー部にネジがあれば細いドライバー#1で外します。

ネジがなければそのまま**3**に進みます。

3

センサー部

送り込みユニット

センサー部を両手親指で押して外します。次の作業の邪魔にならないようセンサー部は少し避けておきます。(配線に注意)

4

外す

本体をしっかり持ち送り込みユニットを左方向に60度ひねり取り外します。

5

鉛筆が現れますので取り除いてください。

6

送り込みユニットのウラ面

角を合わせる

復旧手順
送り込みユニットの白部品と透明部品の角を合わせて戻します。
透明部品の戻し忘れ、紛失に注意!

7

センサー部

送り込みユニットを右へひねって固定します。センサー部を元に戻します。

2でネジを外した場合は元通りにネジを締めてください。

8

ここに突起をはめます

本体の穴とけずりカスケースの突起を合わせしっかりセットします。

ふたを戻して完了です。

※セットが浅いとふたが閉まりません