

ラクヒット

ST-010R

コピー用紙(64^g/_{m²})20枚までとじられます。

10
No.10針使用

●最適な位置から力が加わるディンプル(くぼみ)親指の力を無駄なく針に伝えます

●ハンドルカバーの下の金属ハンドルが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。




画びょうのかわりとしてポスターなどもとめられます。
※使用時はマガジンとベースを持って本体を開いてください。

●針の残量が見える窓

●手にフィットして使いやすいスムーズデザイン

針の装填方法



●下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース

●針を簡単に取り除けるリムーバー付き



ホッチキスの性能を十分発揮させるため、針はプラスホッチキス針No.10をご使用ください。


※細かく割れた針は、針づまりの原因となりますので一連でご使用ください。

※とじる時はディンプルの真上から押してください。

▲ 注意

- マガジン先端(針とじ部)の下には指を入れないでください。けがの原因となります。
- 針先端は鋭利ですので、取扱いにご注意ください。
- 分別する時は針を抜いて、手袋をはめて作業してください。子供には作業させないでください。

＜廃棄時にプラスチック部分と金属部分を分別できます＞



●ベースカバー ○ドライバーをベースカバー後端の穴に差し込み、ひねって取り外します。
※この時、プラスチック部品の一部が破損しますので、ご注意ください。



●ハンドルカバー ○ドライバーをハンドルカバー後端のミゾに差し込み、ひねります。できたすき間に厚めの紙片を差し込んで、ミゾ横のツメを金属部から浮かせてください。紙片を差し込んだまま、もう一方のミゾに○ドライバーを差し込み、同様にひねってハンドルカバーを後方に押し外してください。

※分別すると元には戻りませんので、廃棄時以外は分別しないでください。

材質 ハンドルカバー、ベースカバー:100%再生ABS(プラスチック) 本体:SPCC、他(金属)

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで

☎ 0120-00-0007



PLUS Corporation