


インクカートリッジ 「交換方法」



インク液の補充はしないでください。

ケシポン専用インク (IS-005CM) との
互換性はありません。

印面に紙粉やゴミなどが付着していると、インクの転写を妨げ、うまく捺印できない場合があります。インクを交換する前にまず、セロハンテープの粘着面を軽く数回押し当ててゴミを取り除いてください。ブラシ等でこすったり、先の尖ったものでつついたりすると、印面を傷つけ破損の原因となります。また、ガムテープなどの粘着力の強いテープは使用しないでください。上記の作業を行っても捺印が薄い場合はインクカートリッジ (別売) を交換してください。

「ちょい押しケシポン」 専用インクカートリッジ




IS-001CM

※交換中は印面・インクパッド面で手や机を汚さないよう十分ご注意ください。


1 インクカートリッジを出す

キャップを取り外し、クリップを軽く本体に押し込みながら (1)、矢印の方向にスライドさせ (2)、印面とインクカートリッジが外に出た状態にします。




2 カートリッジを取り外す

インクカートリッジの側面の、本体に近い部分を図のようにしっかりと持ち、矢印の方向にスライドして取り外します。
※インクが手につく恐れがあるため、取り外しの際には必ず側面を持ち、インクパッド面に触れないようご注意ください。
※本体から離れた部分を持ちますと、インクカートリッジが不安定になり、インクで手を汚す恐れがありますのでおやめください。



3 新しいカートリッジをつける

インクカートリッジのカバーをつけたまま、カバー面を上向きにして、ジョイント部分にカチッと音がするまで差し込みます。



4 カートリッジのカバーを外す

インクカートリッジのカバーを取り外して交換完了です。
※交換後は印面にインクをなじませるため、数回印面の出し入れを繰り返して、くっきり捺印ができることを確認してからご使用ください。

