


断裁機PK-213刃止めネジ緩め方法




断裁機PK-213の刃止めネジを緩める方法を説明します

1：安定した場所に本体を置き、ネジの穴に替刃に付属の六角レンチを挿し込む。

付属の六角レンチを紛失した場合には対辺4.0mmの六角レンチをお求めください。




2：穴奥の六角穴をよく見てしっかり挿し込む。外れやすいので穴に押し付け気味にして回す。



3：ペンチ等で六角レンチを挟み、しっかり持って左回しに回す。

（レンチの曲がっている部分までしっかり挟む。）

ペンチでしっかり挟む事で力がうまく伝わる。お怪我に注意してください。



「どうしてもご自身で外せない」、
「失敗してネジが脱落してしまった」等、
修理が必要となりました際は、
プラスステーションリーホームページから
ユーザーサポート>

「断裁機PKシリーズの修理・刃研磨について」
をご覧ください修理をご用命ください。