

# 商品名：プリット 強力瞬間接着剤 スマートフィックス

## 型番：NS-802

**強力瞬間接着剤 スマートフィックス**

使用前に必ずお読みください。  
この台紙は大切に保管してください。

**使い慣れていない人も安心!**

- 指についても、指同士や、指と物がくっつきにくい
- 貼り付け後1分程度\*、位置や角度の調整ができる

\*硬化時間の目安です。接着するものなどの条件によって異なることがあります。

**用途 位置決めが重要な接着に!**

- 靴 ●おもちゃ ●模型工作 ●アクセサリー ●家具、建具
- 陶磁器の置物 ●家電製品 など

<b>○ 接着できるもの</b>	硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器、皮革*、厚紙
<b>✕ 接着できないもの</b>	ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質塩化ビニール、ガラス、発泡スチロール
<b>ヒビ割れや溶ける恐れがあるもの</b>	アクリル系、ポリカーボネート系、ポリスチレン系のプラスチック

**強く接着できない条件:** 接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)、接着面が密着していない場合、メッキ部分

\*皮革や布は接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。  
★資金属、高価格品、飲食用食器には使用しないでください。

**最初の開封方法**  


キャップつきのノズルを時計回りに止まるまでねじ込んで、チューブを閉鎖する。※液漏れの恐れがあるので、チューブ面を押さない。

**キャップの開け方**  


使うときは、キャップを上側にして、時計と逆回りに回して外す。

**使用方法**

- ①あらかじめ接着面の汚れを落としよく乾燥させます。
- ②片面に点状か線状に少量塗布します。  
※使用量が多すぎたり、密封状態になる箇所に使用すると、周辺が白化することがあります。  
※ノズルの先端で塗布し、接着面同士で押し広げてください。
- ③接着剤を接着面同士で押し広げながら、軽く位置合わせをしてください。位置が決まったら、接着面に隙間ができないよう、全体を均等に約1分間押しえつけてください。  
※はみだした接着剤はすばやく拭き取ってください。  
※硬化した接着剤は取り除くことはできません。  
④使用後はノズルをよく拭き、しっかりキャップを閉めてください。

**⚠ 取り扱い上の注意**

- 布・革に付着すると発熱することがあるので、火傷に注意する。●火気のあるところでは使用・保管しない。●常温で使用する。●使用中および使用後は換気をよくする。●本来の用途以外には使用しない。●子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管する。●衣類類につくと取り除けないので注意する。●使い切ってから、自治体の定める方法に従って廃棄する。●液が漏れる恐れがあるので、容器を解体しない。

**⚠ 応急処置**

- <目に入れないよう注意>この接着剤は目やコンタクトレンズを瞬時に接着するので、目に入れないよう十分注意すること。誤って目に入った場合は、無理に剥がそうとせず多量の水で洗眼し、医師の診断を受けること。
- <皮フに付着した場合>この接着剤は皮フを短時間で接着するため、皮フにつかないよう十分に注意すること。誤って指を接着した場合は、お湯の中でゆっくりともみほくしながら剥がす。

**<品質表示>** 種類:化学反応形接着剤  
成分:シアノアクリレート(84%)、  
アクリル樹脂(9%)・可塑剤  
正味量:3g  
火気厳禁  
第四類第三石油類  
危険等級III

**本品は使用法、使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので、事前に目的の用途に適するかどうかをご確認ください。**

お買い上げになった商品はできるだけ早くお使いください。

**NS-802**



紙 台紙    プラ    キャップPP  
ノズルPE  
カバーPET

**プラス株式会社**  
この台紙についてお問い合せは、  
お問い合せセンターまで ☎ 0120-00-0007  
**PLUS Corporation**  
ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>