

PLUS



テープ交換タイプ

強粘着

ハニカムドットテープ

テープのり

SPINECO

スピネコルニカム

▶ スクラップブックングに

▶ ラッピングに

特長

- ①新開発ハニカムドットで、のりキレ抜群。
 - ②スピンヘッド交換式ヘッドが回転するからテープ交換が簡単ワンタッチ。
 - ③約50%の力で軽く引けて、最初から最後までしっかり貼れる。(当社比)
 - ④捨てる部分が少ない。ヘッドを残した交換方法でとってもエコロジー。
- 狙った場所に塗れるので、手やまわりを汚さない。●のりが均一に塗れてシワにならないキレイな仕上がり。●乾くのを待たずにすぐにつきます。●先端がミニローラーなので塗り心地が軽やかです。●重ね塗りすると接着力がアップします。

使い方

キャップをあけて本体に収納します。	貼りたい部分にしっかりと先端を押し当て、ゆっくり引いてください。	引き終わったところで一旦止めて真上に持ち上げるとのりが自然に切れます。

テープ交換方法

キャップをあけて上下のPUSHボタンを押して、矢印の方向へ開いてください。	使い終わったテープを取り出してください。	ヘッドが図の位置にあることを確認してください。	新しい交換テープを入れて、固定紙をはずし、閉めてください。

本体を開く際はヘッド部分に手を触れないでください。

テープのり SPINECO 専用交換テープ

●TG-621/ハニカムドットタイプ ●TG-611 ●TG-611BC

※本体ケースは、上記品番のテープに共通して使用できます。

▲注意

- 粘着用以外には、使用しないでください。●凸凹面、軟質塩ビ、感熱紙、PET、ポリプロピレン、ポリスチレン、和紙などへのご使用は、さけてください。カラーコピーなど油分の付着した紙にはつきません。●のりを急に引くと、転写しなかったり、紙面が破けて巻き込まれる場合があります。事前にお試しの上、ご使用ください。●引く時に蛇行させないでください。●貼付作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。●保管時には、のり部分にほこりがつかないように必ずキャップをしてください。●先端ローラー等のにりが付着した場合は、動作不良の原因になりますのでのりを取り除いてください。高温多湿・急激な温度変化・直射日光の当たる場所に放置・保管しないでください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:PS,ABS
カバー:PET



台紙

TG-620

PAT.P

PLUS



テープ交換タイプ

強粘着

テープのり

SPINECO

スピネコ

▶ 封筒の口止めに

▶ 新聞、雑誌などの切り貼りに

特長

- ① スピンヘッド交換式ヘッドが回転するからテープ交換が簡単ワンタッチ。
 - ② 大容量22mテープだから、長く使える。
 - ③ 約50%の力で軽く引けて、最初から最後までしっかり貼れる。(当社比)
 - ④ 捨てる部分が少ない。ヘッドを残した交換方法でとてもエコロジー。
- 狙った場所に塗れるので、手やまわりを汚さない。● のりが均一に塗れてシワにならないキレイな仕上がり。● 乾くのを待たずにすぐにつきます。● 先端がミニローラーなので塗り心地が軽やかです。● 重ね塗りすると接着力がアップします。

使い方

キャップをあけて本体に収納します。	貼りたい部分にしっかりと先端を押し当てて、ゆっくり引いてください。	引き終わったところで一旦止めて真上に持ち上げるとのりが自然に切れます。

テープ交換方法

キャップをあけて上下のPUSHボタンを押して、矢印の方向へ開いてください。	使い終わったテープを取り出してください。	ヘッドが図の位置にあることを確認してください。	新しい交換テープを入れて、閉めてください。

本体を開く際はヘッド部分に手を触れないでください。

テープのり SPINECO専用交換テープ

●TG-611 ●TG-611BC ●TG-621/ハニカムドットタイプ

※本体ケースは、上記品番のテープに共通して使用できます。

▲注意

- 粘着用以外には、使用しないでください。● 凸凹面、軟質塩ビ、感熱紙、PET、ポリプロピレン、ポリスチレン、和紙などへのご使用は、さけてください。カラーコピーなど油分の付着した紙にはつきません。● のりを急に引くと、転写しなかったり、紙面が破けて巻き込まれる場合があります。事前にお試しの上、ご使用ください。● 引く時に蛇行させないでください。● 貼付作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。● 保管時には、のり部分にはこりがつかないように必ずキャップをしてください。● 先端ローラー等のにりが付着した場合は、動作不良の原因になりますのでのりを取り除いてください。高温多湿・急激な温度変化・直射日光の当たる場所に放置・保管しないでください。● 幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、 0120-00-0007
お問い合わせセンターまで

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:PS,ABS
カバー:PET



台紙

TG-610BC

PAT.P